

Popis funkcí dálkového ovládání

ARRIS VIP 1113



Zapnutí/Vypnutí přístroje

Volba pozice kanálu/Vkládání textu
v některých položkách menu

Zobrazení seznamu
skupin oblíbených kanálů

Zobrazení informací
o programu s volbou dalších možností

Zapnutí/Vypnutí teletextu

Pokud je pro daný kanál k dispozici

Pozastavit, nahrát, přehrát od začátku...

Zobrazení seznamu kanálů
s možností výběru programů z archivu

Zvýšení/Snížení hlasitosti

Zapnutí/Vypnutí audio stopy

Zobrazení hlavního menu zařízení

NAHRANÉ POŘADY – seznam nahraných pořadů
SKUPINY STANIC – správa oblíbených kanálů
NAJDETE SI POŘAD – vyhledávání v aktuálním
vysílání i v archivu
NASTAVENÍ – základní nastavení zařízení

Informace o právě vysílaném programu/
Potvrzení výběru položky v menu

Krok zpět

Spuštění právě
sledovaného programu od začátku

Nahrávání právě sledovaného programu

Spuštění právě
sledovaného programu od začátku

Pozastavení a opětovné
spuštění sledovaného programu

Posun v archivu daného kanálu na předchozí pořad

Zastavení přehrávání programu z archivu

Náповеду k ovládání v rámci této položky
najdete ve spodní části obrazovky

Přepínání kanálů

Zobrazení seznamu kanálů
s možností výběru programů z archivu
Náповеду k ovládání v rámci této položky
najdete ve spodní části obrazovky

Navigace v rámci
jednotlivých menu/Přepínání kanálů

zobrazení aktuálního vysílání - <
zobrazení programu sledovaného kanálu - >
posun po časové ose při sledování programu
z archivu - <>

Vyhledávání v archivu
a v živém vysílání

Pozastavení právě sledovaného programu

Vyhledávání v archivu a v živém vysílání

Nahrávání právě sledovaného programu

Seznam vašich nahraných programů

Posun v archivu v rámci zvoleného pořadu

Posun v archivu daného kanálu na další pořad

Jednoduché videonávody, jak ovládat
Váš nový set-top box, najdete na:
www.cz.digi.tv/videonavody

DIGI2GO
www.cz.digi.tv